

Overfladebehandling



- Det er mængden af opløsningsmidler i lakken, sprøjteindstilling samt sprøjteretning, der udgør risikoen
- Hvis der arbejdes med epoxy og isocyanter, gælder der særlige regler om uddannelse.
- Grundig oplæring er en væsentlig forudsætning for et godt resultat og et godt arbejdsmiljø.
- Sprøjteoperatøren skal befinde sig uden for sprøjteboksen og skal altid sprøjte mod udsugningssiden.
- Se altid i arbejdspladsbrugsanvisningen, hvilke personlige værnemidler der skal benyttes.
- Der skal være tydelig skiltning om brug af værnemidler, hvor dette er påbudt



Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien